



Version 5.1.1

## **NOMENCLATURE DE CALQUES**

**AUTOCAD : 2011 – 2012 – 2013 – 2014**

Juin 2013

— C-I2---T- (Texte)  
 — C-I2---T- (Texte-Calo)  
 — C-I2---T- (Texte-Etiquette)  
 — C-I2---D- (Cotation)  
 — C-I2---E- (Appareil)  
 — . — C-I2---E- (Axe)  
 — C-I241--E- (Radiateur)  
 — C-I2---E- (Collecteur)  
 — C-I23---E- (Aller)  
 — C-I23---E- (Retour)  
 — C-I271--T- (Cheminee)  
 — C-I2---E- (Remplissage)  
 — C-I2---T- (Remplissage-Texte)

— C-I53---E- (Vapeur-Aller)  
 — C-I53---E- (Vapeur-Retour)  
 — C-I53---T- (Vapeur-Texte)  
 — C-I53---E- (Vapeur-Appareil)  
 — . — C-I53---E- (Vapeur-Axe)  
 — C-I53---D- (Vapeur-Cotation)

— C-I223-1E- (Glycole-Aller)  
 — C-I223-1E- (Glycole-Retour)  
 — C-I223-1E- (Glycole-Appareil)  
 — . — C-I223-1E- (Glycole-Axe)  
 — C-I223-1T- (Glycole-Texte)  
 — C-I223-1D- (Glycole-Cotation)

— C-I242-1E- (Sol-Conduite)  
 — C-I242-1T- (Sol-Texte)  
 — C-I242-1E- (Sol-Appareil)  
 — . — C-I242-1E- (Sol-Axe)  
 — C-I242-1D- (Sol-Cotation)

— C-I242-2E- (DA-Conduite)  
 — C-I242-2T- (DA-Texte)  
 — . — C-I242-2E- (DA-Axe)  
 — C-I242-2E- (DA-Appareil)  
 — C-I242-2D- (DA-Cotation)

— C-I22---E- (Mazout-Conduite)  
 — C-I22---T- (Mazout-Texte)  
 — C-I22---E- (Mazout-Appareil)  
 — . — C-I22---E- (Mazout-Axe)  
 — C-I22---D- (Mazout-Cotation)

— C-I223-2E- (CAD-Aller)  
 — C-I223-2E- (CAD-Retour)  
 — C-I223-2E- (CAD-Texte)  
 — C-I223-2E- (CAD-Appareil)  
 — . — C-I223-2T- (CAD-Axe)  
 — C-I223-2D- (CAD-Cotation)

— C-I231-1E- (HT-Aller)  
 — C-I231-1E- (HT-Retour)  
 — C-I231-1E- (HT-Appareil)  
 — . — C-I231-1E- (HT-Axe)  
 — C-I231-1T- (HT-Texte)  
 — C-I231-1D- (HT-Cotation)

— C-I231-2E- (BT-Aller)  
 — C-I231-2E- (BT-Retour)  
 — . — C-I231-2E- (BT-Axe)  
 — C-I231-2E- (BT-Appareil)  
 — C-I231-2T- (BT-Texte)  
 — C-I231-2D- (BT-Cotation)

— C-I2--3-E- (Incorpore\_Appareil)  
 — . — C-I2--3-E- (Incorpore\_Axe)  
 — C-I2--3-E- (Incorpore\_Details)  
 — C-I2--3-D- (Incorpore\_Cotation)  
 — C-I2--3-T- (Incorpore\_Texte)  
 — C-I2--3-E- (Incorpore\_Aller)  
 — C-I2--3-E- (Incorpore\_Retour)

— C-I242-2H- (DA-Zone)  
 — C-I242-1H- (Sol-Zone)  
 — C-I241--H- (Radiateur-Zone)

—— F-I37---T- (Texte)  
—— F-I37---E- (Appareil)  
— . — F-I37---E- (Axe)  
—— F-I37---D- (Cotation)  
—— F-I373--E- (Aller)  
- - - F-I373--E- (Retour)

—— F-I373-1E- (BT-Aller)  
- - - F-I373-1E- (BT-Retour)  
—— F-I373-1T- (BT-Texte)  
—— F-I373-1E- (BT-Appareil)  
— . — F-I373-1E- (BT-Axe)  
—— F-I373-1D- (BT-Cotation)

—— F-I373-2E- (HT-Aller)  
- - - F-I373-2E- (HT-Retour)  
—— F-I373-2T- (HT-Texte)  
—— F-I373-2E- (HT-Appareil)  
— . — F-I373-2E- (HT-Axe)  
—— F-I373-2D- (HT-Cotation)

—— F-I373-3E- (Glycole-Aller)  
- - - F-I373-3E- (Glycole-Retour)  
—— F-I373-3T- (Glycole-Texte)  
—— F-I373-3E- (Glycole-Appareil)  
— . — F-I373-3E- (Glycole-Axe)  
—— F-I373-3D- (Glycole-Cotation)

—— F-I373-4E- (Sec-Aller)  
- - - F-I373-4E- (Sec-Retour)  
—— F-I373-4E- (Sec-Appareil)  
—— F-I373-4E- (Sec-Split)  
— . — F-I373-4E- (Sec-Axe)  
—— F-I373-4T- (Sec-Texte)  
—— F-I373-4D- (Sec-Cotation)

—— F-I37-3-T- (Incorpore\_Texte)  
—— F-I37-3-E- (Incorpore\_Details)  
—— F-I37-3-E- (Incorpore\_Appareil)  
— . — F-I37-3-E- (Incorpore\_Axe)  
—— F-I37-3-D- (Incorpore\_Cotation)  
—— F-I3733-E- (Incorpore\_Aller)  
- - - F-I3733-E- (Incorpore\_Retour)

—— V-I3----T- (Texte)  
—— V-I3----E- (Appareil)  
— . — V-I30---E- (Axe)  
—— V-I3----E- (Details)  
—— V-I31---E- (Monobloc)  
—— V-I35---E- (Diffuseurs)  
—— V-I3----D- (Cotation)

—— V-I34--1E- (AirNeuf)  
—— V-I34--1D- (AirNeuf-Cotation)  
—— V-I34--1T- (AirNeuf-Texte)  
—— V-I34--1E- (AirNeuf-Appareil)  
— . — V-I34--1E- (AirNeuf-Axe)

—— V-I34--2E- (AirVicie)  
—— V-I34--2D- (AirVicie-Cotation)  
—— V-I34--2T- (AirVicie-Texte)  
—— V-I34--2E- (AirVicie-Appareil)  
— . — V-I34--2E- (AirVicie-Axe)

—— V-I34--3E- (Desenfumage)  
—— V-I34--3D- (Desenfumage-Cotation)  
—— V-I34--3T- (Desenfumage-Texte)  
—— V-I34--3E- (Desenfumage-Appareil)  
— . — V-I34--3E- (Desenfumage-Axe)

—— V-I34--4E- (AirExtraction)  
—— V-I34--4D- (AirExtraction-Cotation)  
—— V-I34--4T- (AirExtraction-Texte)  
—— V-I34--4E- (AirExtraction-Appareil)  
— . — V-I34--4E- (AirExtraction-Axe)

—— V-I34--5E- (AirPulsion)  
—— V-I34--5D- (AirPulsion-Cotation)  
—— V-I34--5T- (AirPulsion-Texte)  
—— V-I34--5E- (AirPulsion-Appareil)  
— . — V-I34--5E- (AirPulsion-Axe)

—— V-I34--6E- (AirRecycle)  
—— V-I34--6D- (AirRecycle-Cotation)  
—— V-I34--6T- (AirRecycle-Texte)  
—— V-I34--6E- (AirRecycle-Appareil)  
— . — V-I34--6E- (AirRecycle-Axe)

—— V-I34--7E- (AirMelange)  
—— V-I34--7D- (AirMelange-Cotation)  
—— V-I34--7T- (AirMelange-Texte)  
—— V-I34--7E- (AirMelange-Appareil)  
— . — V-I34--7E- (AirMelange-Axe)

—— V-I34--8E- (Naturelle)  
—— V-I34--8D- (Naturelle-Cotation)  
—— V-I34--8T- (Naturelle-Texte)  
—— V-I34--8E- (Naturelle-Appareil)  
— . — V-I34--8E- (Naturelle-Axe)

—— V-I3--3-T- (Incorpore\_Texte)  
—— V-I3--3-E- (Incorpore\_Appareil)  
— . — V-I30-3-E- (Incorpore\_Axe)  
—— V-I3--3-E- (Incorpore\_Details)  
—— V-I3--3-D- (Incorpore\_Cotation)  
—— V-I34-34E- (Incorpore\_AirExtraction)  
—— V-I34-34E- (Incorpore\_AirPulsion)  
—— V-I34-34E- (Incorpore\_AirRecycle)  
—— V-I34-34E- (Incorpore\_AirMelange)

—— S-I4---T- (Texte)	—— S-I453---E- (EGR-EauxGrasses)	—— S-I5---1E- (Vaccum)
—— S-I4---D- (Cotation)	— . — S-I453---E- (EGR-Axe)	
—— S-I41---E- (Robinetterie)		
—— S-I41---E- (Appareil)		—— S-I45252E- (Canalisations-EauxClaires)
—— S-I41---H- (Appareil-Hachure)	—— S-I451---E- (EU-EauxUsees)	—— S-I4535-E- (Canalisations-EauxGrasses)
—— S-I44---E- (Collecteur_PEX)	— . — S-I451---E- (EU-Axe)	—— S-I4515-E- (Canalisations-EauxUsees)
—— S-I4---E- (Details)	—— S-I45---E- (Ecoule-Appareil)	—— S-I45-5-E- (Canalisations-Appareil)
— . — S-I4---E- (Axe)	—— S-I45---D- (Ecoule-Cotation)	—— S-I45-5-T- (Canalisations-Texte)
	—— S-I45---T- (Ecoule-Texte)	— . — S-I45-5-E- (Canalisations-Axe)
		—— S-I45-5-D- (Canalisations-Cotation)
—— S-I42---E- (Alim-Appareil)	—— S-I59---E- (SP-Conduite-Sous-Air)	
—— S-I42---D- (Alim-Cotation)	—— S-I59---E- (SP-Buse)	—— S-I45231E- (Incorpore_EauxPluviales)
—— S-I42---T- (Alim-Texte)	—— S-I59---E- (SP-Conduite)	— . — S-I45231E- (Incorpore_EauxPluviales-Axe)
—— S-I42---E- (RubanAutoregulant)	—— S-I59---D- (SP-Cotation)	—— S-I4533-E- (Incorpore_EauxGrasses-Axe)
	—— S-I59---T- (SP-Texte)	—— S-I4513-E- (Incorpore_EauxUsees)
—— S-I442-2E- (Circulation)	—— S-I59---E- (SP-Axe)	—— S-I4513-E- (Incorpore_EauxUsees-Axe)
— . — S-I442-2E- (Circulation-Axe)	—— S-I59---D- (SP-Divers)	—— S-I44232E- (Incorpore_Circulation)
	—— S-I59---E- (ColonneSeche)	—— S-I44231E- (Incorpore_EauChaude)
—— S-I442-1E- (EauChaude)	— . — S-I59---E- (ColonneSeche-Axe)	—— S-I44231E- (Incorpore_EauFroide-BP)
— . — S-I442-1E- (EauChaude-Axe)		—— S-I44232E- (Incorpore_EauFroide-HP)
	—— S-I51---E- (Gaz)	—— S-I59-3-E- (Incorpore_Sprinkler)
—— S-I442-3E- (EauChaude-MEL)	—— S-I51---E- (Gaz-Appareil)	—— S-I4--3-T- (Incorpore_Texte)
— . — S-I442-3E- (EauChaude-MEL-Axe)	—— S-I51---T- (Gaz-Texte)	—— S-I4--3-D- (Incorpore_Cotation)
	—— S-I51---D- (Gaz-Cotation)	—— S-I4--3-E- (Incorpore_Detail)
—— S-I442-1E- (EauFroide-BP)	—— S-I51---E- (Gaz-O2)	
— . — S-I442-1E- (EauFroide-BP-Axe)	—— S-I51---E- (Gaz-N2)	
	—— S-I51---E- (Gaz-CO2)	
—— S-I442-2E- (EauFroide-HP)	—— S-I51---E- (Gaz-N2O)	
— . — S-I442-2E- (EauFroide-HP-Axe)	—— S-I51---E- (Gaz-Vide)	
	—— S-I51---E- (Gaz-AC-Med)	
—— S-I44--1E- (EauGrise-Alimentation)	—— S-I51---E- (Gaz-AC-Tech)	
— . — S-I44--1E- (EauGrise-Axe)	—— S-I51---E- (Gaz-SEGA)	
—— S-I44--2E- (EauOsmosee)		
— . — S-I44--2E- (EauOsmosee-Axe)		
—— S-I44--3E- (EauAdoucie)		
— . — S-I44--3E- (EauAdoucie-Axe)		
—— S-I452-1E- (EP-EauxPluviales)		
— . — S-I452-1E- (EP-Axe)		
—— S-I452-2E- (EC-EauxClaires)		
— . — S-I452-2E- (EC-Axe)		

—— AOE-----E- (Architecte)  
—— AOE-----T- (Architecte-Texte)  
—— AOE-----D- (Architecte-Cotation)

—— GOE-----E- (GenieCivil)  
—— GOE-----T- (GenieCivil-Texte)  
—— GOE-----D- (GenieCivil-Cotation)

—— COI2-----E- (Chauffage)  
—— COI2-----E- (Chauffage-Appareil)  
—— COI2-----T- (Chauffage-Texte)  
—— COI2-----D- (Chauffage-Cotation)

—— FOI37---E- (Froid)  
—— FOI37---E- (Froid-Appareil)  
—— FOI37---T- (Froid-Texte)  
—— FOI37---D- (Froid-Cotation)

—— VOI3----E- (Ventilation)  
—— VOI3----E- (Ventilation-Appareil)  
—— VOI3----T- (Ventilation-Texte)  
—— VOI3----D- (Ventilation-Cotation)

—— SOI4----E- (Sanitaire)  
—— SOI4----E- (Sanitaire-Appareil)  
—— SOI4----T- (Sanitaire-Texte)  
—— SOI4----D- (Sanitaire-Cotation)

—— SOI59---E- (Sprinkler)  
—— SOI59---E- (Sprinkler-Appareil)  
—— SOI59---T- (Sprinkler-Texte)  
—— SOI59---D- (Sprinkler-Cotation)

—— EOI0----E- (Electricite)  
—— EOI0----E- (Electricite-Appareil)  
—— EOI0----T- (Electricite-Texte)  
—— EOI0----D- (Electricite-Cotation)

—— Z-I---2-T- (Percement-Texte)  
—— Z-I---2-D- (Percement-Cotation)  
—— Z-I---2-E- (Percement-Detail)

—— Z-I---2-E- (Percement-Dalle)  
—— Z-I---2-T- (Percement-Dalle-Texte)  
—— Z-I---2-D- (Percement-Dalle-Cotation)

—— Z-I---2-E- (Percement-Paroi)  
—— Z-I---2-T- (Percement-Paroi-Texte)  
—— Z-I---2-D- (Percement-Paroi-Cotation)

—— Z-I---2-E- (Percement-Sol)  
—— Z-I---2-T- (Percement-Sol-Texte)  
—— Z-I---2-D- (Percement-Sol-Cotation)

— ZX-----E- (xref\_Architecture)  
 — ZX-----E- (xref\_Mobilier)  
 — ZX-----E- (xref\_Genie-Civil)  
 — ZX-----E- (xref\_Chauffage)  
 — ZX-----E- (xref\_Froid)  
 — ZX-----E- (xref\_Ventilation)  
 — ZX-----E- (xref\_Sanitaire)  
 — ZX-----E- (xref\_Sprinkler)  
 — ZX-----E- (xref\_Electricite)  
 — ZX-----E- (xref\_Faux-plafonds)  
 — ZX-----E- (xref\_Faux-planchers)  
 — ZX-----E- (xref\_Canalisation)  
 — ZX-----E- (xref\_Percements)  
 — ZX-----E- (xref\_Interne)  
  
 — ZX-----E- (xref\_Zone-Espace)  
 — ZX-----E- (xref\_Hydraulique)  
 — ZX-----E- (xref\_Vapeur)  
 — ZX-----E- (xref\_Desenfumage)  
 — ZX-----E- (xref\_Regulation)  
 — ZX-----E- (xref\_MO)  
 — ZX-----E- (xref\_General)  
 — ZX-----E- (xref\_Coordination)  
 — ZX-----E- (xref\_ASK)

— Z----- (cadres\_des\_plans)  
 — Z----- (cartouche)  
 — Z----- (legende)  
  
 — Z----- (fenetres\_espace\_papier\_imprime)  
 — Z----- (remarque)  
 — Z----- (texte)  
 — Z----- (cotation)  
  
 — Z----- (axes)

ZBI-----E- (SRE)  
 ZBI-----E- (Hors-SRE)  
 ZBI-----E- (Perimetre\_Isole)  
 ZBI-----E- (Ponts-Thermiques)  
 ZBI-----E- (Facade-Contre-Exterieur)  
 ZBI-----E- (Facade-Contre-Non-Chauffe)  
 ZBI-----E- (Facade-Contre-Terre)  
 ZBI-----E- (Facade-Contre-Chauffe)  
 ZBI-----E- (Plancher-Contre-Exterieur)  
 ZBI-----E- (Plancher-Contre-Non-Chauffe)  
 ZBI-----E- (Plancher-Contre-Terre)  
 ZBI-----E- (Plafond-Contre-Exterieur)  
 ZBI-----E- (Plafond-Contre-Non-Chauffe)  
 ZBI-----E- (Fenetres)

Z-I56---E- (R\_Appareil)  
 Z-I56---E- (R\_Tableau)  
 Z-I56---T- (R\_Texte)  
 Z-I56---E- (R\_Details)  
 Z-I56---E- (R\_Liaison)  
 Z-I56---E- (R\_Communication)

Z-I---6-E- (Architecte-Conservee)  
 Z-I---6-D- (Architecte-Cotation)  
 Z-I---6-E- (Architecte-Supprimee)  
 Z-I---6-T- (Architecte-Texte)  
 Z-I---6-E- (Chauffage-Conservee)  
 Z-I---6-D- (Chauffage-Cotation)  
 Z-I---6-E- (Chauffage-Supprimee)  
 Z-I---6-T- (Chauffage-Texte)  
 Z-I---6-E- (Electricite-Conservee)  
 Z-I---6-D- (Electricite-Cotation)  
 Z-I---6-E- (Electricite-Supprimee)  
 Z-I---6-T- (Electricite-Texte)  
 Z-I---6-E- (Froid-Conservee)  
 Z-I---6-D- (Froid-Cotation)  
 Z-I---6-E- (Froid-Supprimee)  
 Z-I---6-T- (Froid-Texte)  
 Z-I---6-E- (Sanitaire-Conservee)  
 Z-I---6-D- (Sanitaire-Cotation)  
 Z-I---6-E- (Sanitaire-Supprimee)  
 Z-I---6-T- (Sanitaire-Texte)  
 Z-I---6-E- (Ventilation-Conservee)  
 Z-I---6-D- (Ventilation-Cotation)  
 Z-I---6-E- (Ventilation-Supprimee)  
 Z-I---6-T- (Ventilation-Texte)